

## АКМ 105, 115: Приводы для шаровых клапанов

### Область применения

Для управления 2-х и 3-х ходовыми шаровыми клапанами серии VKR и BKR. Для контроллеров с переключаемым выходом (2/3-позиционные контроллеры)

### Характеристики

- Синхронный мотор с электронным включением и отключением
- Электронное распознавание конечных позиций и отключение мотора временным реле устройства
- Коробка передач не требующая обслуживания с магнитным сцеплением
- Коробка передач может быть выключена для ручного позиционирования шарового клапана (с ручным рычагом)
- Монтаж с клапаном практически автоматический

### Техническое описание

- Корпус из двух частей из огнеупорного пластика, черная нижняя часть, желтая верхняя часть
- Консоль и соединительное кольцо изготовлены из пластика для присоединения к шаровому клапану
- Кабель питания – 1,2 м длиной, 3× 0,75 мм<sup>2</sup>
- Установочное положение: от вертикального до горизонтального, но не вверх ногами



T10642



Y07551

| Тип                 | Управл.    | Время хода [с] | Угол поворота | Питание | Вес [кг] |
|---------------------|------------|----------------|---------------|---------|----------|
| <b>АКМ 105 F100</b> | 2/3-позиц. | 30             | 90°           | 230 В~  | 0.7      |
| <b>АКМ 115 F120</b> | 2/3-позиц. | 120            | 90°           | 230 В~  | 0.7      |
| <b>АКМ 115 F122</b> | 2/3-позиц. | 120            | 90°           | 24 В~   | 0.7      |

|                          |                 |                   |                          |                            |
|--------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|----------------------------|
| Питание                  | 230 В~          | ± 15%, 50...60 Гц | Защита (горизонт.полож.) | IP 54 по EN 60529          |
|                          | 24 В~           | ± 20%, 50...60 Гц | Класс защиты             | III по IEC 60730           |
|                          |                 |                   | 230 В                    | II по IEC 60730            |
| Потребление энергии      |                 |                   | Мин. Время ответа        | 200 мс                     |
| F100                     | 2.4 Вт          | 4.5 ВА            |                          |                            |
| F120                     | 2.0 Вт          | 4.0 ВА            |                          |                            |
| F122                     | 1.6 Вт          | 1.7 ВА            | Схема подключения 2-поз. | <a href="#">A10464</a>     |
| Макс. температура среды  | 100 °C          |                   | 3-поз.                   | <a href="#">A10463</a>     |
| Допустимая внешняя темп. | -10...55 °C     |                   | Размерный чертёж         | <a href="#">M10489</a>     |
| Внешняя влажность        | 5.. 95 %rh      |                   | Инструкции по монтажу    | <a href="#">P100001578</a> |
|                          | Без конденсации |                   | Декларация материалов    | <a href="#">MD 51.363</a>  |

### Аксессуары

- 0372459 100\*** Версия для внеш. сети 230В для параллельной работы с АКМ 1.5 или приводами с концевыми выключателями, включ. распределительная коробка; MV 506102
- 0372459 102\*** Версия для внешней сети 24В для параллельной работы с АКМ 1.5 или приводами с концевыми выключателями, включ. распределительная коробка; MV 506102
- \*) Размерный чертёж или схема подключения доступны под тем же номером

1) Неограниченно изменяемые от 0...100 %; макс. нагрузка 5(2) А, 24...230 V

### Работа

Подавая питание через кабель, можно установить конечный управляющий элемент в любую желаемую позицию с помощью соединительного стержня.

Направление движения штока при 3-позиционном управлении:

- Соединительный стержень выдвигается (и клапан открывается) если питание подается на привод через коричневый кабель.
- Соединительный стержень задвигается (и клапан закрывается) если питание подается на привод черный кабель.

В случае 3-позиционного управления, направление может быть изменено сменой подключения. Направление движения штока при 2-позиционном управлении (черный провод постоянно под напряжением):-

- Соединительный стержень выдвигается (и клапан открывается) если питание подается на привод через коричневый кабель.
- Соединительный стержень задвигается (и клапан закрывается) если питание не подается на коричневый кабель.

В обеих конечных позициях (при достижении упора клапана или максимального хода), или в случае перегрузки, срабатывает электромагнитная муфта. Управляющий сигнал отключается электроникой после трех минут (60 секунд для F100).

Для ручной настройки нужно рассоединить передачи (скользящий переключатель возле кабеля питания).

Внимание: После ручной настройки, верните скользящий переключатель в начальное положение (подключите передачи).

**Инструкции по проектированию, наладке и монтажу**

Появление конденсата, капель воды и т.д. на оси клапана и в приводе не допустимо. Не должен быть установлен вверх ногами.

Монтаж клапана и привода производится установкой и затягиванием гайки-колпачка без дальнейшего регулирования; инструменты не должны использоваться. Ось клапана и ось привода соединяются автоматически, или с помощью ручной настройки и установки на 100% ход, или подачей питания на клеммы MM/N и 01. Для демонтажа, в начале должны быть рассоединены оси клапана и привода, а затем гайка-колпачок.

Привод поставляется заводом с штоком в среднем положении.

Концепция синхронного мотора соединенная с электромагнитной муфтой позволяет использовать несколько приводов клапанов одного типа параллельно.

Следующие аксессуары могут быть установлены на каждый привод: один комплект дополнительных контактов или потенциометр.

Дополнительные контакты должны быть привинчены к верхней крышке привода. Прежде чем механическое соединение может быть установлено, головка индикатора должна быть снята. Новый индикатор становится видимым на крышке дополнительных контактов.

N.B.: Корпус нельзя открывать.

**Установка на открытом воздухе.** При установке на открытом воздухе рекомендуется принять меры по защите от погоды.

**Дополнительные технические данные**

Верхняя часть корпуса, с крышкой и головкой индикатора, содержит синхронный мотор с конденсатором. Нижняя часть содержит автоматические передачи и кнопку освобождения передач.

Дополнительные переключающиеся контакты

Характеристики контактов: макс. 230 В пер.т.; мин. ток 20 мА при 20 В


Характеристики контактов: макс. 4...30 В пост.т.; мин. ток 1...100 мА

Потребление энергии:

| Тип          | Время хода<br>с | Состояние | Активная мощность P<br>Вт | Мнимая мощность S<br>ВА |
|--------------|-----------------|-----------|---------------------------|-------------------------|
| AKM 105 F100 | 30              | Работа    | 2.4                       | 4.5                     |
| AKM 115 F120 | 120             | Работа    | 2.0                       | 4.0                     |
| AKM 115 F122 | 120             | Работа    | 1.6                       | 1.7                     |

**CE соответствие**

|                            |                                     |                                    |
|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| EMC директива 2004/108/EEC | Машинная директива 98/37/EEC (II B) | Директива низкого напр.2006/95/EEC |
| EN 61000-6-1               | EN 1050                             | EN 60730-1                         |
| EN 61000-6-2               |                                     | EN 60730-2-14                      |
| EN 61000-6-3               |                                     | Категория перенапряжения III       |
| EN 61000-6-4               |                                     | Степень загрязнения II             |

**Электросхема****Размерный чертёж**